

## **SANITIZZAZIONE**

### **Apparecchiature elettromedicali dismesse Procedure**

#### **1) Valutazione del rischio**

Durante il sopralluogo effettuato in fase preventiva, un tecnico specializzato valuterà le apparecchiature dismesse e l'eventuale rischio di contaminazione/infezione chimico/biologico/batteriologico correlato. La classificazione del rischio sarà ripartita su tre livelli: basso, medio, alto.

#### **2) Ritiro delle apparecchiature dismesse**

Le operazioni di ritiro delle apparecchiature dismesse saranno effettuate secondo le procedure previste in base alla classificazione del rischio.

#### **3) Sanitizzazione**

Le attrezzature ad alto rischio richiedono un trattamento preventivo specifico detto di "sanitizzazione" che ha l'obiettivo di abbattere la carica batterica e di consentire agli operatori che entreranno in contatto con le varie parti componenti dell'apparecchio stesso, nelle successive fasi di smontaggio e recupero, di farlo in tutta sicurezza e senza rischi per la salute. Attualmente i metodi più diffusi utilizzano soluzioni disinfettanti liquide che entrano in contatto con le superfici. Tali sostanze e modalità d'uso tuttavia presentano limiti notevoli, soprattutto in relazione alla difficoltà di raggiungere angoli, interstizi, superfici irregolari o nascoste, oltre a produrre spesso residui nocivi. Lavoro e Ambiente Srl ha adottato un sistema che permette di abbattere la carica batterica (Mars e clostridium compresi), fungina e virale su qualsiasi tipo di superficie e volume, in tempi molto rapidi.